


Smart Siren



DA, NO, SE, DE, NL, FR, IT,
ES, PL, CZ, FI, PT, EE

Version 1.1



DA - Installationsmanual

FORHOLDSREGLER

- ADVARSEL: Sørg altid for at tage Smart Siren ud af stikkontakten af sikkerhedsmæssige årsager, før frontdækslet fjernes.
- Fjern ikke etiketten, da den indeholder vigtige informationer.
- Vær opmærksom på, at elektronik er følsomt over for statisk elektricitet, så sørge for at afslade inden berøring, og undgå at røre ved komponenterne inde i enheden.
- Mål ikke på enheden.

PLACERING

- Placer sirenen indendørs ved temperatur mellem 0-50 °C.
- Placer sirenen på væggen, hvor den er til at nå for vedligeholdelse.

KOM I GANG

Åbn enhedens plastikkasse ved at fjerne skruen i bunden af enheden (se figur a). Brug de inkluderede skruer til at montere sirenen på væggen (se figur b). Luk plastikkassen ved at hænge frontdækslet til toppen af enheden og presse det imod enheden (se figur c). Genindset til sidst skruen i bunden af enheden (se figur d).

Når enheden er sluttet til strøm, vil den begynde at søge efter et Zigbee-netværk at tilslutte sig. Dette indikeres ved, at den gule LED blinker. Sørg for, at Zigbee-netværket er åbent for tilsluttende enheder. Når LED'en stopper med at blinke, er enheden forbundet. Hvis søgningen er udløbet, vil et kort tryk på menu-knappen genstarte den.

NULSTILLING

Forbind Smart Siren til en stikkontakt. Tryk på knappen (se figur g), og hold den nede i 5 sekunder, indtil LED'en blinker flere gange i træk. Slip så knappen.

TILSTANDE

- Søgning efter gateway: Den gule LED blinker.
- Tilslutted strøm: Den grønne LED lyser.
- Batteri-backup (strømsvigt): Den grønne LED blinker.

CE-CERTIFICERING

CE-mærket på dette produkt bekræfter dets overholdelse af de europæiske direktiver, der gælder for produktet, og især dets overholdelse af de harmoniserede standarder og specifikationer.

I OVERENSTEMMELSE MED DIREKTIVERNE

- Radioapparatedirektivet (RED) 2014/53/EU
- RoHS-direktiv 2015/863/EU om ændring af 2011/65/EU

NO - Installasjonshåndbok

FORHOLDSREGLER

- ADVARSEL: Av sikkerhetsårsaker må man alltid koble Smart Siren fra strømkontakten før man fjerner frontdekslet.
- Ikke fjern produktetiketten – den inneholder viktig informasjon.
- Vær oppmerksom på at elektronikk er følsom for statisk elektritet, slik at du må prøve å jorde deg før du tar på den, og du må også unngå å ta på komponentene inne i utstyret.
- Ikke mal eller lakker enheten.

PLASSERING

- Plasser sirenen innendørs ved en temperatur mellom 0 og 50 °C.
- Plasser sirenen på en vegg, der den er tilgjengelig for vedlikehold.

KOMME I GANG

Åpne kapslingen til enheten ved å fjerne skruen i bunnen av enheten (se figur a). Bruk skruene til å montere sirenen på veggen (figur b). Lukk kapslingen ved å hekte frontdekslet i toppen av enheten, og deretter trykke frontdekslet mot enheten (se figur c). Derefter må du skru inn skruen i bunnen av enheten (se figur d). Når enheten får strøm, vil den starte å se etter et Zigbee-nettværk som den kan bli en del af, og dette vises ved at den gule LED-lampen blinker. Sørg for at Zigbee-nettværket er åpent for innmelding av enheter. Når LED-lampen slutter å blinke, er enheten koblet til. Hvis skanningen får tidsavbrudd, vil et kort trykk på menyknappen starte den igjen.

TILBAKESTILLING

Koble Smart Siren til strømnettet. Trykk inn og hold menyknappen inne (se figur g) i 5 sekunder, helt til LED-lampen blinker flere ganger i rad. Slipp deretter knappen.

MODUSER

- Modus for gatewaysok: Den gule LED-lampen blinker.
- Tilkoblet strømnattet: Den grønne LED-lampen lyser.
- Batteri-backup (strømsvigt): Den grønne LED-lampen blinker.

CE-SERTIFISERING

CE-mærket på dette produktet bekræfter at det er i samsvar med EU-direktivene som gælder for produktet, specielt at det er i samsvar med de harmoniserede standarderne og spesifikasjonene.

I SAMSVAR MED FØLGENDE DIREKTIV

- Radiodirektivet (RED - Radio Equipment Directive), 2014/53/EU
- RoHS-direktiv 2015/863/EU – endring av 2011/65/EU

SE - Installationsmanual

FÖRSIKTIGHETSÄTÅRDER

- VARNING: Av säkerhetsskäl ska du alltid ta loss Smart Siren från eluttaget innan du tar av det främe höjlet.
- Ta inte bort produktetiketten. Den innehåller viktig information.
- Tänk på att elektroniska komponenter är känsliga för statisk elektricitet, så försök ladda ur innan du vidrar dem och undvik att vidrör några komponenter inuti enheten.
- Måla inte enheten.

PLACERING

- Placera sirenen inomhus i en temperatur mellan 0 °C och 50 °C.
- Placera sirenen på en vägg där den är åtkomlig för underhåll.

KOMMA IGÅNG

Öppna enhetens hölje genom att ta bort skruven i botten av enheten (se figur a). Använd de medföljande skruvarna för att montera sirenen på väggen (se figur b). Stäng höjlet genom att hålla fast enheten överst på baksidesplattan och trycka det främre höjlet mot enheten (se figur c). Sätt till sist in en skruv i

botten av enheten (se figur d). Anslut Smart Siren till ett eluttag. När enheten har startats upp börjar den söka efter ett Zigbee-nätverk att ansluta till, vilket indikeras av att den gula lysdioden blinkar. Kontrollera att Zigbee-nätverket är öppet för anslutande enheter. När lysdioden slutar blinka är enheten ansluten. Om skanningen har gått över tiden startas den om med en kort tryckning på menyknappen.

ÄTERSTÄLLNING

Anslut Smart Siren till ett eluttag. Tryck och håll inne menyknappen (se figur g) i 5 sekunder tills lysdioden blinkar flera gånger i rad. Slipp sedan knappen.

FUNKTIONSLÄGEN

- Söker gateway-läge: Den gula lysdioden blinkar.
- Ansluten till elnätet: Den gröna lysdioden är tänd.
- Batteribackup (strömsvigt): Den gröna lysdioden blinkar.

CE-CERTIFERING

CE-märkningen på den här produkten bekräftar att produkten överensstämmer med de europeiska direktiven som gäller produkten och i synnerhet att produkten överensstämmer med harmoniseringade standarder och specifikationer.

I ENLIGHET MED DIREKTIVEN

- Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU
- RoHS-direktiv 2015/863/EU ändring av 2011/65/EU

IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN RICHTLINIEN

- Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU
- RoHS-Richtlinie 2015/863/EU zur Änderung der 2011/65/EU

NL - Gebruiksaanwijzing

VOORZORGSMAACTREGELEN

- WAARSCHUWING: haal om veiligheidsredenen de stekker van de Smart Sirene altijd uit het stopcontact voordat u afdekking op de voorzijde verwijdert.
- Verwijder het productlabel niet omdat daar belangrijke informatie op staat.
- Wees u ervan bewust dat elektronische apparaten gevoelig zijn voor statische elektriciteit: laat ze dus eerst ontladen voordat u ze aanraakt en vermijd aanraken van componenten binnen in het toestel.
- Schilder het toestel niet over.

PLAATSING

- Plaats de sirene binnen bij een temperatuur tussen 0-50 °C.
- Plaats de sirene op een muur die bereikbaar is voor onderhoud.

AAN DE SLAG

Open de behuizing van het apparaat door de schroef op de onderzijde van het apparaat te verwijderen (zie afbeelding a). Gebruik de meegeleverde schroeven om de sirene aan de muur te bevestigen (zie afbeelding b). Sluit de behuizing door het voorste deel van de behuizing in de bovenkant van het apparaat aan de haken en dan tegen het apparaat te duwen (zie afbeelding c). Draai ten slotte een schroef in de onderzijde van het apparaat (zie afbeelding d). Verbind de Smart Siren met een stopcontact. Wanneer het apparaat wordt aangezet, zal het op zoek gaan naar een Zigbee-netwerk om daarmee te verbinden: dit wordt aangegeven met een knipperende gele led. Controleer of het Zigbee-netwerk open staat voor apparaten. Wanneer de led stopt met knipperen, is het apparaat verbonden. Als de scantijd voorbij is, zal door kort indrukken van de menu-knop het apparaat opnieuw opstarten.

RESETTEN

Verbind de Smart Siren met een stopcontact. Houd de menu-knop (zie afbeelding g) 5 seconden lang ingedrukt tot de led een flink aantal keren achter elkaar knippert. Laat dan de knop los.

MODI

- Modus zoeken naar de gateway: De gele led knippert.
- Aangesloten op het net: De groene led brandt.
- Back-up door batterij (elektriciteitsstoring): De groene led knippert.

CE-CERTIFERING

De CE-mærkning aangebracht op dit product bevestigt overeenstemming ervan met de Europese richtlijnen die van toepassing zijn op het product en in het bijzonder met de geharmoniseerde normen en specificaties.

OVEREENKOMSTIG DE RICHTLIJNEN

- Radioapparatuur richtlijn (RED) 2014/53/EG
- RoHS richtlijn 2015/863/EG als wijziging van 2011/65/EU

FR - Manuel d'installation

CONSIGNES IMPORTANTES

- ATTENTION : Pour des raisons de sécurité, débranchez toujours la Smart Siren de la prise de courant avant de retirer le panneau avant.
- Ne retirez pas l'étiquette du produit car elle contient des informations importantes.

Veuillez noter que les appareils électroniques sont sensibles à l'électricité statique. Veillez donc à les décharger avant tout contact et évitez de toucher aux composants internes de l'appareil.

• Ne peignez pas l'appareil.

INSTALLATION

- Installez la sirène à l'intérieur, à une température ambiante comprise entre 0 et 50 °C.
- Installez la sirène sur un mur à un endroit qui en permet l'entretien.

ÉTAPES PRÉLIMINAIRES

Ouvrez le boîtier de l'appareil en retirant la vis située au bas de l'appareil (voir illustration a). Utilisez les vis fournies pour fixer la sirène au mur (voir illustrations b). Fermez le boîtier en accrochant le panneau avant sur le dessus de l'appareil et en poussant celui-ci contre l'appareil (voir illustration c). Insérez ensuite la vis au bas de l'appareil (voir illustration d). Connectez la Smart Siren à une prise de courant. Une fois que l'appareil est mis sous tension, il lance une recherche pour se connecter à un réseau Zigbee et le voyant jaune se met à clignoter. Assurez-vous que le réseau Zigbee est ouvert pour les appareils qui cherchent à se connecter. Lorsque le témoin LED arrête de clignoter, cela signifie que l'appareil est connecté. Si la recherche est infructueuse, appuyez brièvement sur le bouton de menu pour lancer une nouvelle recherche.

RÉINITIALISATION

Connectez la Smart Siren à une prise de courant. Appuyez sur le bouton du menu et maintenez-le enfoncé (voir illustration g) pendant 5 secondes jusqu'à ce que le témoin LED clignote plusieurs fois de suite. Relâchez ensuite le bouton.

MODES

- Mode Recherche de passerelle : Le témoin LED jaune clignote.
- Alimentation secteur : Le témoin LED vert est allumé.
- Pilote de secours (panne de secteur) : Le témoin LED vert clignote.

CERTIFICATION CE

La marque «CE» apposée sur ce produit atteste sa conformité aux directives européennes applicables au produit et, plus particulièrement, sa conformité aux normes et spécifications harmonisées.

CONFORME AUX DIRECTIVES SUIVANTES

- Directive relative aux équipements hertziens (RED) 2014/53/EU
- Directive RoHS 2015/863/EU modifiant la directive 2011/65/EU

IT - Manuale d'installazione

PRECAUZIONI

- AVVERTENZA: per motivi di sicurezza assicurarsi sempre di aver scollegato Smart Siren dalla presa di corrente prima di rimuovere il coperchio anteriore.
- Non rimuovere l'etichetta del prodotto in quanto contiene informazioni importanti.
- Tenere presente che i dispositivi elettronici sono sensibili all'elettricità statica, che va scaricata prima di entrare in contatto, evitando quindi di toccare alcun componente all'interno del dispositivo.
- Non ricoprire il dispositivo con pittura.

POSIZIONAMENTO

- Posizionare la sirena al chiuso, a una temperatura compresa tra 0 e 50 °C.
- Posizionare la sirena su una parete in maniera tale da poter eseguire agevolmente la manutenzione.

PER COMINCIARE

Aprire la custodia del dispositivo rimuovendo la vite sul fondo del dispositivo (vedi figura a). Per montare la sirena sulla parete utilizzare le viti in dotazione (vedi figure b). Richiudere la custodia agganciando il coperchio anteriore alla parte superiore del dispositivo e spingendo il coperchio anteriore contro il dispositivo (vedi figura c). Inserire infine la vite sul fondo del dispositivo (vedi figura d). Collegare il dispositivo Smart Siren a una presa di corrente. Una volta acceso, il dispositivo inizierà la ricerca di una rete Zigbee a cui collegarsi, mentre il LED giallo lampeggiava. Assicurarsi che la rete Zigbee sia aperta per collegare i dispositivi. Quando il LED smette di lampeggiare, vuol dire che il dispositivo è collegato. Se la scansione si è interrotta per il timeout, basta una breve pressione sul pulsante menu per riavviarla.

RIPRISTINO

Collegare il dispositivo Smart Siren a una presa di corrente. Premere il pulsante menu e tenerlo premuto (vedi figura g) per 5 secondi, finché il LED non lampeggi più volte consecutive. Rilasciare quindi il pulsante.

MODALITÀ

- Modalità di ricerca gateway: il LED giallo lampeggiava.
 - Alimentazione di rete: il LED verde è acceso.
 - Batteria ausiliaria (mancanza di corrente): il LED verde lampeggiava.
- ## CERTIFICAZIONE CE
- Il marchio CE apposto su questo prodotto conferma la sua conformità alle direttive europee che si applicano al prodotto e, in particolare, la sua conformità alle norme armonizzate e alle specifiche.

IN CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE

- Direttiva Apparecchiature radio (RED) 2014/53/UE
- Direttiva Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche (RoHS) 2015/863/UE che modifica la direttiva 2011/65/UE

ES - Manual de instalación

PRECAUCIONES

- ADVERTENCIA:** Por motivos de seguridad, asegúrese siempre de desconectar el Smart Siren de la toma de corriente antes de retirar la cubierta frontal.
- No retire la etiqueta del producto, ya que contiene información importante.
- Tenga en cuenta que el sistema electrónico es sensible a la electricidad estática, por lo que intente descargarse antes de tocarlo y evite tocar cualquier componente del interior del dispositivo.
- No pinte el dispositivo.

COLOCACIÓN

- Coloque la sirena en interiores a una temperatura de 0-50 °C.
- Coloque la sirena en una pared donde ofrezca un acceso sencillo para el mantenimiento.

PRIMEROS PASOS

Para abrir la carcasa del dispositivo, retire el tornillo de la parte inferior del dispositivo (véase la figura a). Utilice los tornillos suministrados para montar la sirena en la pared (véase las figuras b). Para cerrar la carcasa, enganche la cubierta frontal a la parte superior del dispositivo y presione la cubierta frontal contra el dispositivo (véase la figura c). Por último, introduzca un tornillo en la parte inferior del dispositivo (véase la figura d). Conecte la sirena Smart Siren a una toma de corriente. Cuando el dispositivo se haya encendido, empezará a buscar una red Zigbee a la que conectarse. Esto lo indicará el parpadeo del LED amarillo. Asegúrese de que la red Zigbee esté abierta para emparejar dispositivos. Cuando el LED deje de parpadear, significará que el dispositivo está conectado. Si se ha agotado el tiempo de espera de búsqueda, reinicie pulsando brevemente el botón de menú.

REINICIO

Conecte la sirena Smart Siren a una toma de corriente. Pulse y mantenga presionado el botón de menú (véase la figura g) durante 5 segundos, hasta que el LED parpadee varias veces seguidas. A continuación, suelte el botón.

MODOS

- Modo de búsqueda de pasarela: El LED amarillo parpadea.
- Alimentación con toma de corriente: El LED verde está encendido.
- Respaldo de batería (fallo de alimentación): El LED verde parpadea.

CERTIFICACIÓN CE

La marca CE colocada en este producto confirma su conformidad con las directivas europeas aplicables al producto y, en particular, su conformidad con las normas y especificaciones armonizadas.

DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTIVAS

- Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED) 2014/53/EU
- Directiva RoHS 2015/863/UE por la que se modifica la 2011/65/UE

PL - Instrukcja montażu

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- OSTRZEŻENIE:** Ze względu bezpieczeństwa należy zawsze przed zdjęciem pokrywy odłączyć inteligentną syrenę Smart Siren od gniazdka zasilania.
- Nie zdjmuj etykiety produktu, ponieważ zawiera ona ważne informacje.
- Należy pamiętać, że elektronika jest wrażliwa na elektryczność statyczną, dlatego przed dotknięciem należy ją rozładować oraz unikać dotykania jakichkolwiek elementów znajdujących się wewnątrz urządzenia.
- Nie malować urządzenia.

UMIESZCZENIE

- Syrenę umieść w pomieszczeniu w temperaturze 0-50 °C.
- Umieść syrenę na ścianie, gdzie będzie dostępna w celu konserwacji.

ROZPOCZĘCIE PRACY

Otwórz obudowę, odkrętając śrubę znajdująca się w dolnej części urządzenia (patrz rysunek a). Za pomocą dołączonych śrub zamocować syrenę na ścianie (rysunek b). Zamknąć obudowę zaczepiąc pokrywę przednią na górze urządzenia, następnie docisnąć pokrywę do urządzenia (patrz rysunek c). Na koniec wkrecić śrubę w dolnej części urządzenia (patrz rysunek d). Podłączyc Smart Siren do gniazdka zasilania. Po włączeniu zasilania urządzenie rozpoczęnie wyszukiwanie sieci Zigbee, co sygnowane jest przez migającą żółtą diodę LED. Upewnij się, że sieć Zigbee jest otwarta dla przyłączających się urządzeń. Gdy wskaźnik LED przestanie migać, urządzenie jest podłączone. Jeśli upłynie czas skanowania, krótkie naciśnięcie przycisku menu uruchomi je ponownie.

RESETOWANIE

Podłączyc Smart Siren do gniazdka zasilania. Nacisnąć i przytrzymać przycisk menu znajdujący (patrz rysunek g), aż dioda LED zacznie migać. Następnie zwolnić ten przycisk.

TRYBY

- Tryb wyszukiwania bramy: Miga żółta dioda LED.
- Zasilanie włączone: Świeci się zielona dioda LED.
- Zasilanie baterijnego (awaria sieci): Miga zielona dioda LED.

CERTYFIKAT CE

Znak CE znajdujący się na tym produkcie potwierdza jego zgodność z Dyrektywami Europejskimi, które obowiązują zarówno dla produktu jak i w szczególności jego zgodności z normami harmonizowanymi i specyfikacjami.

ZGODNOŚĆ Z DIREKTYWAMI

- Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego (RED) 2014/53/WE
- Dyrektwa RoHS 2015/863/WE następująca dyrektywą 2011/65/WE

CZ - Instalační manuál

PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ

- Neodstraňujte výrobní štítek, protože obsahuje důležité informace.
- Pozor, elektronika je citlivá na statickou elektřinu, takže než se přístroje dotknete, snažte se o něco zbavit elektrostatického náboje. Nikdy se také nedotýkejte žádných součástí uvnitř přístroje.
- Zařízení nenatřejte barvou.
- Pokud zařízení bude používat k bezpečnostním účelům, neprovádějte montáž pomocí pásky, protože pak nebude fungovat ochranný spináč.

UMÍSTĚNÍ

- Sirénu musí být umístěna ve vnitřních prostorách při teplotě mezi 0 a 50 °C.
- Umistěte sirénu na stěnu, aby byla snadno přístupná pro účely údržby.

ZAČÍNÁME

Odstraněním šroubu na spodní části zařízení (viz obr. a) otevřete kryt zařízení. Pomoci přiložených šroubů připevněte sirénu na stěnu (viz obr. b a c). Po zapnutí napájení začne zařízení vyhledávat síť Zigbee, aby se mohlo připojit. Tento stav je

indikovaný blížící červenou LED kontrolkou. Ujistěte se, že síť Zigbee umožňuje připojování nových zařízení. Jakmile LED kontrolka přestane blížit, zařízení je připojeno. Pokud se vyhledávání sítě zastaví, krátkým stiskem tlačítka nabídky ho znovu spustíte. Zavřete kryt základním předním víkem na horní část zařízení a následným zatačením víka proti zařízení (viz obr. d). Nakonec na spodní části zařízení zašroubujte šroub (viz obr. e).

RESETOVÁNÍ

Zapojte sirénu Smart Siren do elektrické zásuvky. Odstraněním šroubu na spodní části zařízení (viz obr. a) otevřete kryt sirény. Stiskněte na ně 5 sekund podržte tlačítko nabídky uvnitř zařízení (viz obr. f), dokud nezačne blížit LED kontrolka. Poté tlačítko uvolněte.

REZIMY

- Režim hledání brány: Blíží červená LED kontrolka.
- Napájení se sítě: Svítí zelená LED kontrolka.
- Záložní napájení z baterie (výpadek sítě): Blíží zelená LED kontrolka.

CERTIFIKÁT CE

Oznámení CE umístěné na tomto produkту potvrzuje jeho soulad s evropskými směrnicemi, které se tohoto produktu týkají, a zejména jeho soulad s harmonizovanými normami a specifikacemi.

V SOULADU S TĚMITO SMĚRNICEMI

- Směrnice o radiových zařízeních (RED) 2014/53/EU
- Směrnice RoHS 2015/863/EU upravující 2011/65/EU

FI - Asennusohjeet

VAROITUS

VÄRÖITÄ: Turvallisuussystävät Smart Siren aina irrotettava pistorasiasta ennen etukannen irrottamista.

- Älä irrota tuotteen tarraa, koska se sisältää tärkeitä tietoja.
- Huoma, että elektroniset laitteet ovat herkkia statiselle sähköle, joten pyri purkamaan se ennen koskettamista ja välttää laitteen sisällä olevien osien koskettamista.
- Älä maataa laitetta.

TRYBY

- Tryb wyszukiwania bramy: Miga żółta dioda LED.
- Zasilanie włączone: Świeci się zielona dioda LED.
- Zasilanie baterijnego (awaria sieci): Miga zielona dioda LED.

CERTYFIKAT CE

Znak CE znajdujący się na tym produkcie potwierdza jego zgodność z Dyrektywami Europejskimi, które obowiązują zarówno dla produktu jak i w szczególności jego zgodności z normami harmonizowanymi i specyfikacjami.

ZGODNOŚĆ Z DIREKTYWAMI

- Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego (RED) 2014/53/WE
- Dyrektwa RoHS 2015/863/WE następująca dyrektywą 2011/65/WE

PT - Manual de instalação

PRECAUÇÕES

- AVISO:** Por razões de segurança, certifique-se sempre de que desliga a sirene Smart Siren da tomada elétrica antes de remover a cobertura da caixa.
- Não retire a etiqueta do produto, pois contém informação importante.
- Tenha em atenção que os componentes eletrónicos são sensíveis à electricidade estática, portanto, procure descarregar a caixa antes de tocar no dispositivo e evite tocar em qualquer componente no seu interior.
- Não pinte o dispositivo.

COLOCAÇÃO

- Coloque a sirene num espaço interior a uma temperatura entre 0 °C e 50 °C.
- Coloque a sirene numa parede onde seja acessível para efectuar a manutenção.

COMEÇAR

Remova o parafuso na parte inferior do dispositivo (ver a figura a) para abrir a caixa do dispositivo. Utilize os parafusos fornecidos para fixar a sirene na parede (figuras b). Feche a caixa prendendo a cobertura da caixa na parte superior do dispositivo e fazendo pressão na cobertura contra o dispositivo (ver a figura c). Por último, insira um parafuso na parte inferior do dispositivo (ver a figura d). Ligue a Smart Siren a uma tomada. O dispositivo começa a procurar uma rede Zigbee com a qual possa estabelecer ligação assim que é ligado, o que faz com que o LED amarelo comece a piscar. Certifique-se de que a rede Zigbee está aberta a dispositivos de ligação. Quando o LED parar de piscar, o dispositivo está ligado. Se o tempo limite para a procura for excedido, prima o botão de menu rapidamente uma vez para reiniciar.

REPOSIÇÃO

Ligue a Smart Siren a uma tomada. Mantenha o botão de menu (ver a figura g) premido durante 5 segundos até que o LED comece a piscar repetidamente. Solte então o botão.

MODOS

- Modo de procura de gateway: o LED amarelo piscará.
- Ligada à rede: o LED verde ficará aceso.
- Bateria de reserva (rede cortada): o LED verde piscará.

CERTIFICAÇÃO CE

A marcação CE apostada neste produto confirma a sua conformidade com as diretrizes europeias que se aplicam ao produto e, em particular, a sua conformidade com as normas e especificações harmonizadas.

NOS TERMOS DAS SEGUINTE DIRETIVAS

- Directiva 2014/53/UE relativa aos equipamentos de rádio
- Directiva Delegada (UE) 2015/863 da Comissão que altera a Directiva 2011/65/UE relativa à lista de substâncias sujeitas a restrição nos equipamentos elétricos

EE - Paigaldusjuhend

ETTEVAATUSTABINÖUD

- Ärge eemalda tootesilti, seit see sisaldb tähtsat teavet.
- Pange tähele, et elektronika on tundlik staatlise elektri suhtes, seega proovige sellest vabaneda ja vältige seadme silevate osade puudutamist.
- Ärge värivige seadet.
- Kui kasutate seadet turvalisuse eesmärgil, siis ärge kasutage paigaldamiseks teipi, kuna tamper lülit ei tööta siis.

ASUKOHT

- Paigaldage sireen siseruumidesse temperatuurivahemikus 0–50 °C.
- Paigaldage sireen sellisele kõrgusele, et seda saaks kergesti hoiduda.

ALUSTAMINE

Avage seadme ümbris, eemaldaad seadme all oleva kruvi (vt joonis a). Kasutage sireeni seinale paigaldamiseks komplektis olevald kruve ja kahepoolset teipi (vt joonis b ja c). Seadme sisselfülitamisel hakkab see otsima Zigbee võrk, mida nätab punane vilku LED-tuli. Veenduge, et seadmed saaksid Zigbee võrguga ühendust luua. Kui LED-tuli enam ei vilgu, on seade ühendatud. Kui skannimine aegunud, vajutage menüünuppu. Sulgege ümbris, haakides esikaane seadme külje ja lükates esikaante seadme vastu (vt joonis d). Viimasena sisestage kruvi ülest seadme alla (vt joonis e).

LÄHTESTAMINE

Ühendage Smart Siren tötevõrku. Avage sireeni ümbris, eemaldaad seadme all oleva kruvi (vt joonis a). Hoidke seadme sees elevat menüünuppu (vt joonis f) 5 sekundit all, kuni LED-tuli mitu korda järist väljugub. Seejärel vabastage nupp.

REIJIIMID

- Lüüsitsi otsimise režiim: vilku punane LED-tuli.
- Toitevõrku ühendatud: pölev roheline LED-tuli.
- Täiendav akutoodje (tötevõrku tõige): vilku roheline LED-tuli.

CE-MÄRGIS

Sellele tootele kiinnitatud CE-märgis kiinnitab toote vastavust sellele kehtivate Euroopa direktiividele ja eelkõige selle vastavust ühtlustatud standardide ning spetsifikatsioonidele.

VASTAB JÄRGMISTELE DIREKTIIVIDELE

- Raadioseadmete direktiiv (RED) 2014/53/EL
- Directiv 2015/863/EL teatavate ohtlike ainetekasutamise piiramise kohta elektri ja elektroonikaseadmetes, millega parandatakse direktiivi 2011/65/EL