



ENGLISH

**WARNING!!!** You must read instructions BEFORE installing, INCLUDING decorators or professionals. Carefully check product BEFORE installation for faults or errors. Once applied to your wall your right of return may be voided. No liability can be accepted for costs incurred installing or removing item.

1 Your wall should be clean, dry, smooth, dirt and dust free. If freshly painted or plastered wait 4-6 weeks before installing as adhesive may not bond correctly. If wall is painted with silk (shiny) paint this must be roughened with sandpaper first. We recommend using a wallpaper primer before installation. 2 Mark walls using a pencil and spirit level to ensure strips are applied straight. 3 Mix your wallpaper paste, sprinkle powder into cold water. Stir and leave for 15 minutes to expand. Stir before use. 4 **Standard paper (blue back):** Apply a thin layer of paste uniformly to back of strip. Wait 3 minutes to soak and then apply immediately to wall. 4 **Non-Woven (Vlies) paper (white back):** Apply paste to the wall. Spread a thin, uniform layer on wall with a brush or roller where strip is to be placed. Do not paste entire wall in one go as paste may dry before applying all the strips. Apply strip to wall. 5 We recommend using 2 people to align strips. Take care to avoid ripping or creasing paper. **Do NOT fold** paper strips before applying. 6 When applied, smooth strip carefully with a rubber roller to remove air bubbles. Apply remaining strips taking care to match up image. 7 We recommend hanging in this order. Remove excess paste if needed with a slightly damp cloth, taking care to not place excessive pressure on paper. 8 Allow to dry at a constant temperature of approximately 20°C for 24 hours. **Important:** Close windows and doors, and switch off air conditioning/air vents to avoid draughts as drying too quickly can cause strips to distort and/or crack. 9 When dry, trim excess with a SHARP knife and straight edge. **Warning:** If paper is wet ripping may occur.

**Outside of EU:** Adhesive may not be included in your item due to customs restrictions, please use standard wallpaper adhesive premixed or powder and follow mixing instructions provided. This can be purchased from most major hardware stores. You will need approximately 60g (2.1oz) of powdered paste for a XXXL mural.

FRANCAIS

**ATTENTION !!!** Vous devez lire les instructions AVANT d'installer, Y COMPRIS les décorateurs ou professionnels. Vérifier soigneusement le produit avant son installation au cas où il y aurait des défauts ou erreurs. Une fois sur votre mur, votre droit de rétractation peut être révoqué. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les frais engagés pendant la pose ou l'enlèvement du produit.

1 Votre mur doit être propre, sec, lisse, sans saleté ni poussière. Si le mur vient d'être peint ou plâtré, attendre 4-6 semaines avant la pose car l'adhésif pourrait ne pas coller correctement. Si le mur est peint avec de la laque satinée (brillant) la surface doit d'abord être rendue rugueuse avec du papier de verre. Nous vous recommandons d'appliquer une couche d'apprêt pour papier peint avant l'installation. 2 Marquer les murs à l'aide d'un crayon et un niveau à bulle pour vous assurer que les bandes sont droites. 3 Mélanger votre pâte de papier peint, saupoudrer dans l'eau froide. Remuer et laisser reposer pendant 15 minutes pour qu'elle gonfle. Bien mélanger avant utilisation. 4 **Papier standard (dos bleu) :** Appliquer une fine couche de pâte uniformément au dos de la surface. Attendre 3 minutes d'absorption puis appliquer immédiatement. 4 **Papier (Vlies) non-tissé (dos blanc) :** Appliquer la pâte sur le mur. Étaler une fine couche uniforme sur le mur avec un pinceau ou un rouleau à la ou la bande doit être posée. Ne pas coller le mur entier en une seule fois car la pâte pourrait sécher avant la pose de toutes les bandes. Poser les bandes sur le mur. 5 Nous vous recommandons d'être 2 personnes pour aligner les bandes. Prendre soin de ne pas arracher ou plier le papier peint. Ne pas plier les bandes de papier avant de les poser. 6 Une fois posées, lisser soigneusement avec un rouleau en caoutchouc pour éliminer les bulles d'air. Poser les bandes en prenant soin de faire correspondre l'image. 7 Nous recommandons de poser dans cet ordre. Retirer l'excédent de pâte si nécessaire avec un chiffon légèrement humide, en prenant soin de ne pas exercer de pression excessive sur le papier. 8 Laisser sécher à une température constante d'environ 20 °C pendant 24 heures. **Important :** Fermer les fenêtres et les portes, et éteindre la climatisation ou les ventilateurs pour éviter les courants d'air car un séchage trop rapide peut entraîner la déformation des bandes ou des craquelures. 9 Une fois sec, découper l'excédent avec l'aide d'un couteau pointu et d'une règle. **Attention :** si le papier est humide, il pourrait se déchirer.

ESPAÑOL

**¡AVISO!** Lea las instrucciones ANTES de instalar, INCLUYENDO decoradores o profesionales. Revise que el producto no tenga fallos ni errores ANTES de instalarlo. Una vez haya aplicado el producto a la pared, podría perder el derecho a recibir un reembolso. No se aceptan responsabilidades por los costes de instalar o retirar el producto.

1 La pared debe estar limpia, lisa y seca y sin polvo ni suciedad. Si está recién pintada o enyesada, espere de 4 a 6 semanas antes de instalar, pues el adhesivo puede no fijarse correctamente. Si la pared tiene pintura de seda (brillante), debe rasparse primero con papel de lija. Recomendamos aplicar una capa de imprimación antes de instalar. 2 Marque las paredes con un lápiz y un nivel de burbuja para asegurarse de que las tiras quedan rectas. 3 Mezcle la pasta de empapelar; espolvoree el polvo en agua fría. Remueva y deje expandir durante 15 minutos. Remueva de nuevo antes de usar. 4 **Para papel estándar (con reverso azul):** Aplique una capa fina y uniforme de pasta a la parte posterior de la tira. Espere 3 minutos para que se humedezca y aplíquela inmediatamente a la pared. 4 **Papel no tejido (Vlies, reverso blanco):** Aplique la pasta a la pared. Con un cepillo o rollo, extienda una capa fina y uniforme en la zona donde se va a colocar la tira. No cubra toda la pared de una vez porque la pasta puede secarse antes de aplicar todas las tiras. Aplique la tira a la pared. 5 Recomendamos 2 personas para alinear las tiras. Tenga cuidado de no desgarrar o doblar el papel. **NO DOBLE** las tiras de papel antes de aplicarlas. 6 Una vez realizada la aplicación, alise la tira con cuidado mediante un rollo de goma, para eliminar burbujas de aire. Aplique las tiras restantes poniendo cuidado en que la imagen coincida. 7 Recomendamos colgarlas en este orden. Si fuera necesario, retire la pasta restante con un paño ligeramente húmedo, poniendo cuidado en no aplicar demasiada presión al papel. 8 Permita que se seque a temperatura constante, aproximadamente 20°C, durante 24 horas. **Importante:** Cierre ventanas y puertas y apague el aire acondicionado para evitar corrientes. 9 Un secado demasiado rápido puede provocar que las tiras se deformen y/o se rajen. Cuando esté seco, remueva la pasta restante con un cuchillo AFILADO de filo recto. **Aviso:** Si el papel está mojado puede rasgarse.

DEUTSCH

**ACHTUNG!!!** Anleitung VOR dem Anbringen lesen, AUCH Dekorateure oder sonstige Fachkräfte. Überprüfen Sie das Produkt VOR dem Anbringen sorgfältig auf Fehler. Sobald es einmal an der Wand angebracht ist, ist Ihr Rückgaberecht möglicherweise nicht mehr gültig. Es wird keine Haftung für Kosten übernommen, die durch das Anbringen oder Abnehmen des Artikels entstehen.

1 Ihre Wand sollte sauber, trocken, glatt und staubfrei sein. Wenn sie frisch gemalt oder verputzt ist, warten Sie 4 bis 6 Wochen mit dem Anbringen, da ansonsten der Kleber möglicherweise nicht richtig bindet. Ist die Wand mit glänzender Farbe gemalt, muss diese zuerst mit Schleifpapier aufgeraut werden. 2 Markieren Sie die Wand mit einem Bleistift und unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage, um sicherzugehen, dass die Streifen gerade angebracht werden. 3 Mischen Sie Ihren Tapetenkleister, indem Sie das Pulver in kaltes Wasser streuen. Rühren Sie um und warten Sie 15 Minuten. Rühren Sie vor dem Gebrauch erneut um. 4 **Papier-Tapete (blaue Rückseite):** Tragen Sie eine gleichmäßige Schicht Kleister auf die Rückseite des Streifens auf. Lassen Sie das Ganze 3 Minuten lang einweichen und bringen Sie die Tapete dann sofort an der Wand an. 4 **Vliestapete (weiße Rückseite):** Tragen Sie den Kleister direkt auf die Wand auf. Stellen Sie mithilfe einer Bürste oder einer Rolle dort, wo der Streifen angebracht werden soll, eine gleichmäßige, dünne Kleisterschicht her. Bringen Sie den Kleister nicht auf die gesamte Wand auf einmal auf, da so die Gefahr besteht, dass er austrocknet, bevor alle Streifen angebracht werden können. Bringen Sie den Streifen an der Wand an. 5 Wir empfehlen, die Streifen zu zweit auszurichten. Vermeiden Sie Einreißen oder Knittern der Tapete. Tapete vor dem Anbringen NICHT falten. 6 Wenn die Tapete angebracht ist, glätten Sie den Streifen vorsichtig mit einer Gummirolle, um Luftblasen herauszudrücken. Bringen Sie die übrigen Streifen so an, dass das Design zusammenpasst. 7 Wir empfehlen, die Tapete in dieser Reihenfolge anzubringen. Wischen Sie überflüssigen Kleister wenn nötig mit einem leicht feuchten Tuch ab und achten Sie dabei darauf, keinen zu starken Druck auf die Tapete auszuüben. 8 Lassen Sie die Tapete bei einer konstanten Temperatur von etwa 20 °C für 24 Stunden trocknen. **Wichtig:** Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Klimaanlage bzw. Lüftung ab, da ein zu schnelles Trocknen zu Verformungen oder Rissen in den Streifen führen kann. 9 Sobald die Tapete trocken ist, schneiden Sie überstehende Ränder mit einem SCHARFEN Messer gerade ab. **Achtung:** Bei nasser Tapete können Risse entstehen.

ITALIANO

**ATTENZIONE!!!** Leggi le seguenti istruzioni PRIMA dell'installazione; questo vale ANCHE per i decoratori e i professionisti. PRIMA di procedere con l'installazione controlla attentamente che non siano presenti anomalie o errori. Una volta effettuata l'applicazione alla parete, il tuo diritto di recesso potrebbe non essere più valido. Non vengono accettate responsabilità per i costi sostenuti per l'installazione o la rimozione dell'oggetto.

1 La parete deve essere pulita, asciutta, liscia e senza sporizia e polvere; se è stata verniciata o intonacata da poco attendi 4-6 settimane prima dell'installazione in quanto l'adesivo potrebbe non attaccarsi correttamente. Se è dipinta con vernice setosa (lucida), la parete deve essere prima irruvidita con della carta vetrata. Ti consigliamo di utilizzare un primer per carta da parati prima dell'installazione. 2 Usando una matita e una livella, fai dei segni sulle pareti per assicurarti che le strisce vengono applicate dritte. 3 Prepara la colla per carta da parati: spargi la polvere in acqua fredda. Mescola e lascia a espandersi per 15 minuti. Mescola prima dell'uso. 4 **Carta normale (blu sul retro):** Applica in modo uniforme un sottile strato di colla sul retro della striscia. Attendi 3 minuti affinché si impregni e poi applica immediatamente la striscia sulla parete. 4 **Carta in tessuto non tessuto (Vlies) (bianca sul retro):** Utilizzando un pennello o un rullo, stendi un sottile strato uniforme di colla sulla parete nel punto in cui andrà collocata la striscia. Non stendere la colla su tutta la parete in una sola volta, o rischi che la colla si sechi prima di aver applicato tutte le strisce. Applica la striscia sulla parete. 5 Ti consigliamo di usare due persone per allineare le strisce. Fai attenzione a non strappare o sguaiolare la carta. **NON** piegare strisce di carta prima dell'applicazione. 6 Una volta applicata la striscia, lisciala con cura utilizzando un rullo di gomma per rimuovere le bolle d'aria. Applica le strisce rimanenti avendo cura di far combaciare l'immagine. 7 Ti consigliamo di procedere in questo ordine. Rimuovi la colla in eccesso, se necessario, con un panno leggermente umido, facendo attenzione a non esercitare un'eccessiva pressione sulla carta. 8 Lascia asciugare a una temperatura costante di circa 20° centigradi per 24 ore. **Importante:** Chiudi le porte e le finestre, spegni l'aria condizionata e chiudi le bocchette di aerazione d'aria per evitare correnti d'aria; asciugando troppo velocemente, infatti, le strisce potrebbero distorcersi e/o creparsi. 9 Una volta che le strisce si sono asciugate, taglia l'eccesso utilizzando un coltello AFFILATO e un regolo. **Attenzione:** se la carta è umida potrebbe strapparsi.

POLSKI

**OSTRZEŻENIE!!!** PRZED montażem proszę przeczytać instrukcję – dotyczy to RÓWNIEŻ dekoratorów lub specjalistów. PRZED instalacją należy dokładnie sprawdzić produkt pod kątem wad lub błędów. Po nałożeniu na ścianę Państwa prawo do zwrotu może zostać unieważnione. Nie ponosimy odpowiedzialności za koszty poniesione podczas montażu lub demontażu elementu.

1 Państwa ściana powinna być czysta, sucha, gładka, wolna od kurzu i brudu. Jeśli jest świeżo malowana lub otyłkowana, proszę zaczekać z montażem 4-6 tygodni, ponieważ w przeciwnym razie klej może wiazać niewłaściwie. Jeśli ściana jest pomalowana farbą winylową (z polskiem), musi zostać najpierw zmatowiona za pomocą papieru ściernego. Przed montażem zalecamy zastosowanie podkładu do tapet. 2 Aby zapewnić proste ułożenie pasów, proszę oznaczyć ściany przy użyciu ołówka i poziomicy. 3 Przygotuj klej. Proszę rozpuścić go w zimnej wodzie zachowując odpowiednie proporcje. Proszę wymieszać i pozostawić na 15 minut, aby klej powiększył objętość. Wymieszać ponownie przed użyciem. 4 **Papier standardowy (niebieski na odwrocie):** proszę równomiernie nałożyć cienką warstwę kleju na niezadrukowanej stronie pasa. Oczekać 3 minuty, aby papier nasiąknął, a następnie natychmiast przyłożyć go do ściany. 4 **Papier o podłożu fazelinowym (biały na odwrocie):** proszę nałożyć klej na ścianę. Rozprowadzić na ścianie cienką, jednolitą warstwę za pomocą pędzla lub wałka w miejscu, gdzie pasy mają być przyklejone. Nie należy nakładać kleju na całą ścianę od razu, ponieważ może on wyschnąć przed nałożeniem wszystkich pasów. Proszę przyłożyć pas do ściany. 5 W celu prawidłowego ułożenia pasów zalecamy montaż przy pomocy 2 osób. Należy uważać, aby uniknąć zmarszczenia lub zginania papieru. Proszę NIE składać pasów przed przyłożeniem. 6 Po przyklejeniu pasa ostrożnie użyć gumowego wałka w celu usunięcia pęcherzyków powietrza. Proszę przykleić pozostałe pasy, uważając na dopasowanie wzoru. 7 Zalecamy montaż wg tej kolejności. W razie potrzeby usunąć nadmiar kleju lekko wilgotną szmatką, starając się, aby nie za mocno naciskać na papier. 8 Pozostawić do wyschnięcia w stałej temperaturze ok. 20 °C przez 24 godziny. Ważne! Proszę zamknąć okna i drzwi, a także wyłączyć klimatyzację / wentylację, aby uniknąć przeciągów podczas wysychania, ponieważ mogłyby one spowodować zniekształcenia tapety i / lub jej pęknięcia. 9 Po wyschnięciu przyciąć nadmiar za pomocą OSTREGO noża i prostej listwy. **Uwaga!** Jeśli papier jest mokry, może dojść do jego rozdarcia podczas cięcia.