

NOMA® Nature 6mm



- Vor dem Anbringen sicherstellen, dass der Untergrund sauber, eben und trocken ist (es wird empfohlen alte Tapete o. Ä. zu entfernen). Bei neuen oder porösen Wänden zuerst eine Haftgrundierung auftragen, um das Tapezieren und den Tapetenwechsel zu erleichtern.
- Mit Hilfe eines Zahnpachtels (mit 4mm breiten dreieckigen Zähnen +/- 800g Kleber pro m²) NOMA® COLL Korkkleber auf die Wand auftragen.
- Die Platten auf noch feuchtem Untergrund aufbringen. Mit einer Bürste oder einer Gummiwalze gut andrücken. Stoß an Stoß anbringen. Bei Bedarf ein Fugenband NOMA® FIX verwenden.
- 48 bis 72 Stunden vor dem Anbringen der Tapete o. Ä. trocknen lassen.

TIPP: Wir empfehlen das Auftragen einer Acrylgrundierung vor dem Anbringen der Tapete oder des Wandbehangs.