

**DE**

Heizkörperreflexionsfolie selbstklebend ausgestattet. Stärke: 3 mm

Verlegeanleitung:


Der Untergrund muss sauber und trocken sein.

- 1) **NOMA®REFLEX ROLL PLUS** auf das gewünschte Mass zuschneiden (Schere oder Cutter) dabei die Einschnitte für die Heizkörperaufhängung berücksichtigen.
- 2) Schutzfilm entfernen.
- 3) **NOMA®REFLEX ROLL PLUS** hinter den Heizkörper schieben und fest an die Wand drücken.

Bitte beachten:

maximale Heizkörpertemperatur = 60°C

Unsere Gesellschaft übernimmt im Falle einer nicht sachgemäßen Handhabung unserer Produkte keine Haftung.

**NL**

Zelfklevende warmte reflecterende folie voor achter de radiatoren. Dikte : 3 mm

Instructies voor plaatsing :
Het oppervlak moet schoon en droog zijn.

- 1) **NOMA®REFLEX ROLL PLUS** op maat knippen (schaar of cutter) rekening houdend met de insnijdingen voor de ophanging van de radiator
- 2) De beschermfolie verwijderen
- 3) **NOMA®REFLEX ROLL PLUS** achter de radiator schuiven en vast tegen de muur drukken

Opgelet :

maximum temperatuur van de radiator = 60 °C

Onze firma kan niet aansprakelijk gemaakt worden indien bovengenoemde montageinstructies niet toegepast worden.

FR

Réflecteur de chaleur autocollant pour radiateur
Epaisseur : 3 mm

Notice de pose :
Le support doit être propre et sec.

- 1) Couper **NOMA®REFLEX ROLL PLUS** à la dimension requise (ciseaux ou cutter) en tenant compte des incisions pour les suspensions du radiateur
- 2) Enlever le film protecteur
- 3) Glisser **NOMA®REFLEX ROLL PLUS** derrière le radiateur en l'appuyant contre le mur

Attention :

température maximale du radiateur = 60 °C

Notre compagnie décline toute responsabilité en cas de non-respect de la notice de pose.

EN

Self-adhesive heat-reflecting foil for radiators
Thickness : 3 mm

Installation instructions:
Surface must be clean and dry.

- 1) Cut **NOMA®REFLEX ROLL PLUS** to size (scissors or cutter) by taking account of the incisions for the radiator suspensions
- 2) Remove the protective film
- 3) Slip **NOMA®REFLEX ROLL PLUS** behind the radiator and press on carefully

Please note :

maximum radiator temperature = 60 °C

Our Company rejects all liability as a result of failure to follow the installation instructions.

IT

Lastra riflettente di calore autoadesiva per termosifoni
Spessore: 3 mm

Installazione
La superficie deve essere pulita e asciutta.

- 1) Tagliare **NOMA®REFLEX ROLL PLUS** alla giusta dimensione (forbici o taglierino) tenendo conto delle incisioni per le sospensioni del termosifone
- 2) Togliere la pellicola protettiva
- 3) Far scorrere **NOMA®REFLEX ROLL PLUS** dietro il termosifone, quindi premere contro il muro

Attenzione :

temperatura massima del termosifone = 60 °C

La nostra società respinge ogni responsabilità, in caso di mancato rispetto delle istruzioni di posa.

ES

Lámina reflectora autoadhesiva para radiadores.
Espesor: 3 mm

Instrucciones de colocación:
El soporte debe estar limpio y seco.

- 1) Cortar la lámina **NOMA®REFLEX ROLL PLUS** (con tijeras o cutter) de acuerdo a las incisiones para la suspensión del radiador.
- 2) Quitar la película protectora.
- 3) Deslizar la lámina **NOMA®REFLEX ROLL PLUS** por detrás del radiador y fijarla presionándola contra la pared.

Advertencia:

la temperatura del radiador no deberá sobrepasar los 60°C.

La empresa no se hará responsable en caso de que no se respeten las instrucciones de colocación del producto.

PT

Folha refletora autoadesiva para radiadores.
Espessura: 3 mm

Instruções de colocação:
O suporte deve estar limpo e seco.

- 1) Corte a folha **NOMA®REFLEX ROLL PLUS** (com uma tesoura ou um x-ato) segundo as dimensões do radiador.
- 2) Retire a película protetora.
- 3) Introduza a folha **NOMA®REFLEX ROLL PLUS** atrás do radiador e fixe-a, pressionando-a contra a parede.

Atenção:

a temperatura do radiador não deverá ultrapassar os 60°C.

A nossa sociedade não assumirá qualquer responsabilidade se não forem respeitadas as instruções de colocação do produto.

PL

Samoprzylepna, odbijająca ciepło folia do kaloryferów
Grubość: 3 mm

Instrukcja użycia:
Powierzchnia pokryta folią powinna być czysta i sucha.

- 1) Dociąć **NOMA®REFLEX ROLL PLUS** do odpowiedniego rozmiaru (przy użyciu nożyczek lub nożyka do papieru), z nacięciami w miejscach, w których kaloryfer przymocowany jest do ściany
- 2) Odkleić warstwę ochronną
- 3) Umieścić **NOMA®REFLEX ROLL PLUS** za kaloryferem i przykleić uważnie dociskając.

Uwaga:

maksymalna temperatura kaloryfera = 60°C

Nie ponosimy odpowiedzialności za wynikłbędów w korzystaniu z instrukcji montażu.

CZ

Reflexní samolepicí fólie pro radiátory
Tloušťka: 3 mm

Pracovní postup:
Podklad musí být suchý a čistý.

- 1) Uřízněte (ustříhňte) **NOMA®REFLEX ROLL PLUS** do požadovaných rozměrů (nůžkami nebo ostrým nožem) nezapomeňte na zářezy pro závěsy od topení
- 2) Sundejte ochrannou fólii
- 3) Zasuňte **NOMA®REFLEX ROLL PLUS** za radiátor a přitlačte ke zdi

Pozor:

maximální teplota radiátoru = 60 °C

Naše společnost odmítá veškerou odpovědnost za závadyzpůsobené nedodržáním návodu k montáži.

SK

Reflexná fólia na radiátor, samolepiaca.
Hrúbka: 3 mm

Návod na pokladanie:
Podklad musí byť čistý a suchý.

- 1) Fóliu **NOMA®REFLEX ROLL PLUS** odrežte na požadovaný rozmer (použite nožnice alebo kobercový nôž), nezabudnite na zárezy určené na záves radiátora.
- 2) Odstráňte ochrannú vrstvu.
- 3) Fóliu **NOMA®REFLEX ROLL PLUS** zasunite za radiátor a pevne ju pritlačte na stenu.

Upozornenie:

najvyššia dovolená teplota radiátora = 60 °C

Naša spoločnosť nie je zodpovedná za chyby spôsobené neodbornou manipuláciou s našimi výrobkami.